


Die Flächenklassen nach SIA 416: Gliederung der Nettogeschossfläche



- 2.1.1.1 Hauptnutzfläche HNF
 Surface utile principale SUP
 Superficie utile principale SUP
 - 2.1.1.2 Nebennutzfläche NNF
 Surface utile secondaire SUS
 Superficie utile secondaria SUS
 - 2.1.2 Verkehrsfläche VF
 Surface de dégagement SD
 Superficie di circolazione SCIR
 - 2.1.3 Funktionsfläche FF
 Surface d'installations SI
 Superficie delle installazioni SI
 - 3.1.1 Aussen-Nutzfläche ANF
 Surface externe utile SEU
 Superficie utile esterna SUE
- } 2.1.1 Nutzfläche NF
Surface utile SU
Superficie utile SU

SIA Norm 416 Figur 4

